


ADE

germany

Modelo Slim / KE 915

Manual de instrucciones



TARA

FUNCIÓN
DE PESAJE
ADICIONAL



DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA



INDICADOR
DE PILA



PESO

Índice


1. Puesta en funcionamiento.....página 2
2. Manejo.....página 2
3. Mensajes de errorpágina 3
4. Datos técnicos.....página 3
5. Garantía.....página 3

Le agradecemos su decisión de adquirir este producto de alta calidad de la empresa ADE. Es ahora propietario de una balanza de calidad reconocida a la altura de los estándares técnicos más punteros.

Antes de utilizar el aparato por primera vez, léase por favor el presente manual detenidamente y guárdelo en un lugar seguro para poder recurrir a él siempre que necesite consultar alguna información.

1. Puesta en funcionamiento

Activar / cambiar las pilas



Abra la tapa del compartimento de las pilas situado en la balanza y retire las tiras aislantes de la pila. Asegúrese de que los polos (+/-) estén colocados correctamente.

Para cambiar las pilas, abra la tapa del compartimento de las pilas y empuje cada pila hacia abajo por la muesca, así podrá extraerla con facilidad. Tenga cuidado de no doblar los contactos. Inserte las pilas nuevas y cierre la tapa del compartimento.

Indicaciones de seguridad:



Procure que no se caiga ningún objeto sobre la balanza porque en ese caso podría dañarla.



Limpe la balanza simplemente con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos ni disolventes. No sumerja el aparato en agua. Todas las piezas sintéticas de la balanza deben limpiarse inmediatamente cuando entren en contacto directo con grasas, condimentos, vinagre u otros productos alimenticios fuertemente coloreados. Evite el contacto con ácido cítrico.

2. Manejo

Conexión de la balanza:

La balanza se maneja con una pantalla táctil. Toque el campo \odot TARE a la derecha junto al display. La indicación repasa brevemente los valores y en la pantalla se visualiza, en función del ajuste "0 g" / "0,0 fl.oz" / "0: b 0,0 oz" o bien "0 ml" en función del ajuste. La balanza está ahora lista para pesar.

Unidades de peso:

Tocando el botón UNIT se puede modificar la unidad de peso nacional específica (g = gramos / fl.oz. = onzas líquidas / lb = libras / ml = mililitros). Asegúrese de que la balanza tenga ajustada la unidad de peso que sea aplicable en su caso.

Función de pesaje adicional (tara):

Tocando el campo \odot TARE puede poner la balanza en "0". Coloque un cuenco, por ejemplo, en el plato de pesaje pulse \odot TARE y ajuste entonces la balanza de nuevo en "0". Este proceso se puede repetir las veces que haga falta hasta alcanzar la capacidad total de la báscula (5 kg). Cuando se retire de nuevo el producto pesado, se mostrará el peso total.

Desconexión automática de la balanza

Cuando el peso visualizado no cambia durante dos minutos, aproximadamente, la balanza se apaga automáticamente.

3. Mensajes de error

- "Lo" = Indicación de que la pila está agotada. Sustituya las pilas por otras nuevas del tipo previsto para su balanza (2 unidades CR2032).
- "EEEE" = Indicación de sobrecarga – Se ha excedido la capacidad máx. de 5 kg de la balanza. Retire inmediatamente la carga de la balanza, porque en caso contrario la célula de carga podría llegar a dañarse.

4. Datos técnicos

Capacidad de carga x división: 5 kg como máx. x 1 g
Dimensiones: aprox. 230 mm x 150 mm x 15 mm
Pilas: 2 unidades CR2032 (incluidas en el suministro)

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas en pro del avance tecnológico.

5. Garantía

ADE garantiza durante 3 años a partir de la fecha de compra la subsanación gratuita de los vicios y desperfectos debidos a fallos de material o de fabricación mediante la reparación o el cambio del producto. En el momento de la compra, solicite al vendedor que cumplimente el justificante de garantía y le ponga su sello. Si tiene que recurrir a la prestación de garantía, deberá llevarle la balanza con el justificante de garantía al vendedor, indicándole la razón de la reclamación.

producto se puede utilizar de nuevo conforme a su fin previsto. Puede ser que haya que volver a conectarlo.

Información legal obligatoria sobre la eliminación de la pila

Las pilas no son residuos domésticos. El usuario tiene el deber legal de entregar para su reciclaje las pilas gastadas. Puede entregar las pilas inservibles en los puntos públicos de recogida dispuestos al efecto en su localidad y en todos los establecimientos en que se vendan pilas de ese tipo.

Indicación:



Encontrará estos símbolos en las pilas:

Li = la pila contiene litio

Al = la pila contiene álcali

Mn = la pila contiene manganeso

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)


Eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil



El símbolo que figura en el producto o en su embalaje indica que este producto no se debe tratar como residuo normal doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida dedicado al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Para ampliar información sobre este aspecto, dirjase a su autoridad municipal correspondiente, a las empresas municipales de tratamiento de residuos o al establecimiento donde haya adquirido el producto.

Muy atentamente

ADE (GmbH & Co.)



Justificante de garantía – cobertura de 3 años para la balanza digital de cocina

• Remitente

• Razón de la reclamación

• Fecha de compra

Retorne este justificante y el comprobante de compra al establecimiento donde haya adquirido el aparato.