

# Manual de Actualización - Carga Inalámbrica para RAPT Pill

Manual de actualización - Carga inalámbrica para hidrómetro RAPT Pill

Distribuido por:

KegLand Distribution PTY LTD

[www.KegLand.com.au](http://www.KegLand.com.au)

Esta nueva actualización de carga inalámbrica te permite cargar el hidrómetro Pill sin necesidad de abrir y cerrar el cuerpo.

Actualizar a carga inalámbrica es una mejora significativa ya que significa que el hidrómetro no requiere abrirse repetidamente, lo cual tiene varias ventajas, incluyendo:

- a) Reduce la posibilidad de dañar una de las dos juntas tóricas, proporcionando un sellado más fiable.
- b) Elimina el riesgo de cerrar la carcasa con un par de apriete diferente, resultando en lecturas menos precisas.
- c) Hace que la carga sea más fácil y cómoda.

## Paso 1

Abre la carcasa del Pill y retira el peso de 5 gramos de la parte inferior, reemplazándolo por el peso de 3.5 gramos. Después de esto, pega el anillo de carga inalámbrica en la base del Pill. Asegúrate de colocarlo centrado en la placa PCB para evitar que se dañe al cerrar la carcasa.

## Paso 2

Coloca la placa PCB y la bobina de carga dentro de la carcasa, asegurándote de que la bobina quede centrada, como se muestra en la imagen.

## Paso 3

Conecta el cable USB tipo C en el conector tipo C de la placa PCB.

## Paso 4

Cierra la carcasa y realiza el proceso de calibración de 2 puntos. Se recomienda encarecidamente realizar

## **Manual de Actualización - Carga Inalámbrica para RAPT Pill**

esta calibración una vez instalada la bobina de carga inalámbrica.

La forma más fácil de hacerlo es justo antes de comenzar una elaboración. Simplemente coloca el Pill en una solución desinfectante a 20 °C y calibra el primer punto en gravedad 1.000. Luego colócalo en tu mosto sin fermentar y calibra en la gravedad inicial conocida (usa un segundo hidrómetro para comparar).